Litescreen®
Additional Kit Mount

Sarja heille, jotka aikovat asentaa ikkunoihin, joissa ei ole keskipalkkia (mikä on välttämätön sääsuojan asentamiseksi).

Litescreen® Additional Kit Mount mahdollistaa sääsuojan käytön myös niissä ikkunoissa, joissa ei ole keskipalkkia - ja sen asentaminen on helppoa.

Asennusohjeet

1. Nauhan koukut on kiinnitettävä karmin aukon molemmille puolille.
2. Tee tämä joko
   a) kiinnittämällä koukut vuorauksen ympärille tai
   b) ruuvaamalla koukut sopivaan paikkaan.
3. Laita molemmat päät yhteen ja kiristä tiukasti.
4. Nyt hihna toimii palkkina ja voit asentaa sääsuojaimen ohjeiden mukaisesti.



